

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PROCESO
Adhesivo PVA para Madera	<p>La madera debe de contener un rango de humedad de 10 a 15% máximo. Preferiblemente las maderas a pegar deben de estar cepilladas o canteadas previo a la aplicación del adhesivo y no deben de quedar quemadas o despeluzadas por defecto de las cuchillas.</p> <p>Las superficies a unir deben de estar perfectamente planas, de manera que al juntar las dos superficies y verlas contra la luz, no debe existir paso de la misma.</p> <p>Las superficies a unir, deben de estar limpias de polvo o cualquier otro contaminante. Debe de prestársele especial importancia a cuidar que el tiempo desde que se aplica el adhesivo a las piezas a unir y hasta que se presan las piezas encoladas, no supere los 10 minutos en condiciones ambientales de 25°C y 70% de humedad, debido a que el adhesivo podría generar piel en la superficie y afectar la resistencia final del pegado.</p> <p>El adhesivo debe de aplicarse en cantidad suficiente, de manera que al darle el prensado correcto se obtenga un sobrante de goma (línea de encolado) que nos indique que no quedaron área sin aplicar.</p> <p>Se debe de cumplir con el tiempo de prensado de 4 horas mínimo a 25°C y 70% de humedad relativa, para lograr un adecuado curado del adhesivo y evitar fallas de adherencia posteriores.</p> <p>Nota: El adhesivo poliuretano curado por humedad 525-23700-100, recomendado para exteriores, también trabaja muy bien en interiores.</p>
APLICACION	
Manual	
USO	
Interior	
SUSTRATO	
Muebles, Puertas y Ventanas	

OBSERVACIONES IMPORTANTES

- Es muy importante que el prensado sea uniforme a lo largo del área a pegar, para obtener un resultado de adherencia uniforme.
- Si las herramientas de prensado van a ser sargentos, deben de utilizarse a una distancia entre sí de 20 cm procurando un ajuste de presión uniforme.
- Se recomienda el uso de refuerzos en las uniones adhesivas, para garantizar que los cambios dimensionales de la madera no afecten o despeguen las piezas.

ADHESIVO A UTILIZAR

TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUCIÓN	TIPO DE MATERIAL
D1	Pegaforte adhesivo D1	525-23001-000	Listo para usar	Maderas Suaves
D2	Pegaforte adhesivo D2	525-23002-000	Listo para usar	Maderas Semi Duras
D3	Pegaforte adhesivo D3	525-23003-000	Listo para usar	Maderas Duras

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com