

Preparación y Lavado R-M 851

Procedimientos de aplicación



| | |
|---------------------------|--|
| Productos | Preparación y Lavado R-M 851 |
| Limpieza | n/a |
| Pretratamientos | n/a |
| Razón de mezcla | Listo para usar |
| Aplicación | Aplique el 851 directamente al sustrato con una almohadilla de lijado gris húmeda, lijando en múltiples direcciones la superficie en preparación. No deje secar. Enjuague bien, si alguna parte se seca antes del enjuague, humedezca la superficie nuevamente y refriegue, una vez más, para quitar los residuos. Seque la parte, utilice un trapo pegajoso y proceda a la aplicación de la pintura. Puede usar una brocha para detalles para frotar las grietas y rajaduras. |
| Secado | n/a |
| Lijado/ Pulido | n/a |
| Notas | Cuando la preparación esté terminada, el sustrato debería tener un aspecto rayado y opaco. |



Preparación y Lavado R-M 851

Datos técnicos

AP

Características

R-M 851 es un método rápido y conveniente para limpiar y preparar el sustrato para la aplicación del recubrimiento. Utilice en cualquier superficie no porosa que haya tenido un recubrimiento previo o en plásticos naturales.

Datos técnicos

| | |
|--|-------------------------|
| Número de capas | n/a |
| COV según se aplica (peso de COV de acuerdo al volumen del material) | 13 g/litro (0,1 lb/gal) |
| COV según se aplica (sin agua y sin solventes) | 13 g/litro (0,1 lb/gal) |

COSAS QUE SE DEBEN HACER:

- Se debe utilizar protección adecuada para las manos y los ojos.
- Enjuague a fondo la superficie preparada antes del secado.
- Humedezca y lije nuevamente, si los residuos se secaron.

COSAS QUE NO SE DEBEN HACER:

- No utilice R-M 851 sobre metal desnudo.