

AMBIENTE	DESCRIPCIÓN
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PAREDES	La pintura Clinical Coat es ideal para clínicas, hospitales e incluso se utiliza en hogares donde se cuidan personas con problemas de salud.
CATEGORIA	Para poder darle un mantenimiento adecuado, se debe de seguir las recomendaciones técnicas indicadas en este documento. Los productos tal como el cloro, pueden atacar la superficie y así deteriorar la pintura.
PAREDES PINTADAS CON CLINICAL COAT	
SUBCATEGORÍA	

APLICACIÓN
<p>Antes de realizar un proceso de limpieza, es necesario revisar el estado de la pintura. Si la pintura se encuentra con ampollas, craquelada, áreas despintadas o con manchas muy profundas, se recomienda realizar un proceso de repintado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Preparar Nit Intensaclean Biosafe 10 código 539-33263-900 según el grado de suciedad (del 10 al 50%). Aplicar el producto en un paño limpio y realizar una acción mecánica suave. Dejar el producto secar. ✓ De ser necesario, se repetir el procedimiento. Puede almacenar en los atomizadores el producto preparado como máximo una semana.

RESUMEN DE PRODUCTOS		
CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	USO
539-33263-900	Nit Intensaclean Biosafe 10	Desinfectante formulado con una mezcla óptima de tensoactivos y componentes biocidas.

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada uno de los productos indicados. El usuario es responsable del uso de Equipo de Protección Personal (EPP) por los aplicadores, si fuese necesario. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese a serviciotecnico@gruposur.com