

SUPERFICIE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Pintada / Mate	<p>Limpie utilizando NIT Limpiador de Algas y Hongos 33305-600.</p> <p>Antes de aplicar el producto elimine toda suciedad, como polvo, grasa u otro contaminante, pues afectará la adherencia o desempeño del acabado a utilizar. Retire la pintura mal adherida con espátula, lija, escobas o aire comprimido y alise las irregularidades (gradas) de la zona donde se eliminó la pintura.</p> <p>Aplique 1 capa de Sellador 522-000. Una vez seco, aplique mínimo 2 capas de Clinical Coat Bi Componente Satinado 07610-000 o Clinical Coat Bi Componente Brillante 07620-000</p> <p>Nota: El Clinical Coat 7600 Mate sólo se debe utilizar en áreas que NO van a estar sometidas a lavado constante.</p>
MATERIAL	
Fibrocemento / livianos repellados	
USO	
Interior	
ESTRUCTURA	
Superficies con requerimiento grado sanitario	

SISTEMA					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Fungicida	NIT Limpiador de Algas y Hongos	539-33305-600	Listo para usar	N/A	N/A
Sellador	Sellador 522	503-00522-000	Agua	10% a 15%	1 mil
Acabado	Clinical Coat Bi-componente Brillante	502-07620-000 Componente A	Agua	10% a 15%	1 mil
		512-00601-900 Componente B			

SISTEMA					
TIPO PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO	DILUYENTE	DILUCIÓN	ESPESOR SECO POR CAPA (MIL)
Fungicida	NIT Limpiador de Algas y Hongos	539-33305-600	Listo para usar	N/A	N/A
Sellador	Sellador 522	503-00522-000	Agua	10% a 15%	1 mil
Acabado	Clinical Coat Bi-componente Satinado	502-07610-000 Componente A	Agua	10% a 15%	1 mil
		512-00601-900 Componente B			

Esta recomendación técnica se emitió tomando en cuenta la información proporcionada por el usuario del programa Asistente Virtual de Sur y asumiendo que esa información es correcta. No considera situaciones especiales que pudieran estar presente, pero no hayan sido advertidas por el usuario. El éxito de cualquier producto está supeditado a un correcto proceso de preparación de superficie y aplicación, descrito en la literatura técnica de cada producto mencionado. Esa literatura, así como la MSDS que indica el Equipo de Protección Personal (EPP) que debe utilizar el usuario, está disponible en la dirección electrónica <http://www.gruposur.com>. En caso que esta recomendación no se ajuste completamente a sus necesidades, comuníquese con serviciotecnico@gruposur.com